Конвертер RS485-BT.



Призначення: для бездротової передачі даних (від/до) інтерфейсів RS485. Бездротове з'єднання за допомогою технології Bluetooth.

До складу конвертера входить драйвер інтерфейсу RS485 та Bluetooth модуль серії JDY. Від типу модулю JDY залежить які властивості має конвертер.

RS485-BT(JDY-16) - конвертер з профілем Bluetooth BLE 4.2. Master/Slave. Може ініціювати з'єднання з іншим конвертером.

RS485-BT(**JDY-23A**) – дворежимний конвертер який може працювати як з профілем SPP 3.0 (класичний Bluetooth), так і з Bluetooth BLE 5.0 (підтримує BLE 4.0, BLE 4.2). Тільки Slave. **RS485-BT**(**JDY-27**) - конвертер з профілем Bluetooth BLE 5.1 (підтримує BLE 4.0, BLE 4.2, BLE 5.0). Master/Slave. Може ініціювати з'єднання з іншим конвертером.

RS485-BT(JDY-28M) - конвертер з профілем Bluetooth BLE 5.2/MESH. Master/Slave. Може ініціювати з'єднання з іншим конвертером.

"Хост" або "Майстер" (пристрій, який ініціює з'єднання)	Профіль Bluetooth	"Клієнт"		
Персональний комп'ютер + донгл ВТ (якщо комп'ютер не обладнаний модулем Bluetooth)	SPP			
Ноутбук (як правило вже обладнаний модулем Bluetooth)	SPP	RS485-BT(JDY-23A)		
Планшет, смартфон (мобільні застосунки з Google Play: HMI-KaScada Modbus, HMI Modbus, Modbus Monitor, Serial Bluetooth Terminal)	SPP			
Планшет, смартфон (мобільні застосунки з Google Play: Modbus Monitor, Serial Bluetooth Terminal)	BLE	RS485-BT(JDY-16) RS485-BT(JDY-23A) RS485-BT(JDY-27) RS485-BT(JDY-28M)		
Конвертер з модулем JDY-16. Наприклад RS485-BT(JDY-16), або будь який інший з таким модулем	BLE 4.2	RS485-BT(JDY-16) RS485-BT(JDY-23A) RS485-BT(JDY-27)		
Конвертер з модулем JDY-27	BLE 5.1	RS485-BT(JDY-27)		
Конвертер з модулем JDY-28	BLE 5.2	RS485-BT(JDY-28M)		

Сумісність обладнання.

Технічні характеристики.

Тин конрортора	RS485-BT				
тип конвертера	(JDY-16)	(JDY-23A)	(JDY-27)	(JDY-28M)	
Робоча частота		240			
(working frequency band)		2.40			
Модуляція (modulation method)		G	FSK		
Потужність передачі	Odb	4db	2db	Qdb	
(transmitting power)	000	400	200	900	
Чутливість	-97dbm	-96dbm	-96dbm	-96dbm	
(receiving sensitivity)	-9700111				
Максимани на рінстани, передані	60m	60m	100m	150m	
(transmission distance)	Це умовні значення. Відстань залежить від багатьох чинників				
(transmission distance)	(перешкоди, завади, взаємне розташування).				
Напруга живлення	DC (930V)				
(working voltage)					
Струм споживання	(15)(A				
(consumption current)	< 13MA				
	Довжина 35мм (44мм з роз'ємом)				
Габаритні розміри	Ширина 35мм (61мм з "вухами")				
	Висота 17мм				
Вага	19гр				

Всі моделі конвертерів підтримують прозору передачу даних та швидкість обміну: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000(JDY-16 не підтримує), 230400.

Швидкість обміну за замовчуванням 9600. Якщо потрібна інша швидкість треба налаштувати конвертер.

Конвертери налаштовуються через интерфейс RS485 за допомогою АТ-команд.

Повний перелік команд треба дивитись у документації по кожному модулю JDY.

Скорочений набір АТ-команд необхідних для налаштування конвертерів в таблиці.

АТ-команда	Опис
AT	Тест
AT+NAME	Запит та налаштування назви модулю в мережі
AT+NAMB	Запит та налаштування назви в мережі з профілем BLE
AT+VER	Запит версії
AT+MAC	Запит МАС-адреси
AT+RST, AT+RESET	Перезапуск модулю
AT+DEFAULT	Повернення до заводських налаштувань
AT+BAUD	Запит та налаштування швидкості передачі даних
AT+HOSTEN	Запит та налаштування режиму Master/Slave ("Майстер" – "Клієнт")
AT+BAND	Підшивка МАС-адреси "Клієнта" "Майстру" для авто з'єднання

Обладнання яке застосовувалось: смартфон з підтримкою ОТG, конвертер USB-RS485. Мобільний застосунок: Serial USB Terminal.

AT+NAME ado AT+NAMB (JDY-23A) AT+VER AT+MAC AT+RST ado AT+RESET (JDY-28) AT+DEFAULT

🗮 Terminal 🛛 🐠 📋	:	≡	Terminal	- ī	:
13:19:02.001 Connected to CH34x device 13:19:05.109 AT+NAME 13:19:05.141 +NAME=JDY-16 13:19:14.194 AT+VER 13:19:14.226 +VER=JDY-16-V2.3 13:19:24.046 AT+MAC 13:19:24.079 +MAC=3CA5197B1BEC 13:19:35.063 AT+RST 13:19:35.063 AT+RST 13:19:35.080 OK 13:19:36.579 13:19:50.808 AT+DEFAULT 13:19:50.833 OK 13:19:53.044 M1 M2 M3 M4 M5 AT+DEFAULT Terminal	M6	13:15:28 13:15:37 13:15:37 13:15:44 13:15:44 13:15:51 13:15:51 13:16:04 13:16:04 M1 AT+DE	.565 Connected 1 .506 AT+NAME .540 +NAME=JD .613 AT+VER .661 +VER=JDY-2 .435 AT+MAC .474 +LADDR=B7 .152 AT+DEFAUL .179 +OK M2 M3 EFAULT Terminal	to CH34x device Y-23A 23A-V2.241,Blue 77B0810C185 T M4 M5	etooth V3
13:09:06.013 Connected to CH34x device 13:09:21.120 AT+NAME 13:09:21.150 +NAME=JDY-27 13:09:28.917 AT+VER 13:09:28.946 +JDY-27-V1.963 13:09:43.021 AT+MAC 13:09:43.054 +MAC=40FA319C72D7 13:09:56.210 AT+RST 13:09:56.261 +JDY-27-START 13:10:17.680 AT+DEFAULT 13:10:17.757 +OK M1 M2 M3 M4	M6	13:05:32 13:05:57 13:05:57 13:06:15 13:06:15 2023,Tim 13:06:33 13:06:33 13:07:05 13:07:05 13:07:05	.389 Connected t .268 AT+NAME .301 +NAME=JD .820 AT+VER .868 +VER=JDY-2 ne: 16:56:34 .505 AT+MAC .542 +MAC=C299 .922 AT+DEFAUL .948 +OK M2 M3	to CH34x device Y-28M 28M-V1.43-Date 0010A34FA T M4 M5	: Sep 23 M6

АТ-команда блакитним, відповідь зеленим.

Налаштування швидкості обміну. Команда AT+BAUD.

АТ комания	швидкість обміну				
Ат-команда	JDY-16	JDY-23A	JDY-27	JDY-28M	
AT+BAUD1	1200	-	+ERR=1001	+BAUD2	
AT+BAUD2	2400	2400	2400	2400	
AT+BAUD3	4800	4800	4800	4800	
AT+BAUD4	9600	9600	9600	9600	
AT+BAUD5	19200	19200	19200	19200	
AT+BAUD6	38400	38400	38400	38400	
AT+BAUD7	57600	57600	57600	57600	
AT+BAUD8	115200	115200	115200	115200	
AT+BAUD9	230400	128000	128000	128000	
AT+BAUDA	-	230400	230400	230400	
AT+BAUDB	-	256000	460800*	460800*	
AT+BAUDC*	-	512000*	512000*	512000*	
AT+BAUDD*	-	705775k	915995k	735805k	
AT+BAUDE*	-	870945k	+ERR=1001	915995k	



* Ці команди можуть бути недоступні в більш ранніх версіях модулів або реальна швидкість відрізнятися від вказаних значень.

Після зміни швидкості обміну АТ-командою також потрібно змінити налаштування термінальної програми для подальшої роботи з конвертером.

÷	Settings			
Serial	Terminal	Receive	Send	Misc
Baud r 9600	rate			
Data b 8	oits			
Parity None				
Stop b	bits			
Show control lines				
BREAK duration 100 ms				

÷	S	ettings			
Sei	rial		Receive	e Send	Misc
Ba	ud rat	te			
9		Ba	ud rate	9	
D 8	0	2400			
F	۲	9600			
Ν	0	19200			
S	0	38400			
'	0	57600			
S	0	115200)		
В 1	0	Custon	n: 4800		
	EDI	Т СИЅТОМ		CANCEL	

Передача даних тестувалась за допомогою комп'ютерної програми Modbus Tools на всіх доступних швидкостях. А також тестувалась сумісність з раніше наведеними мобільними застосунками.

AT+HOSTEN (перевірка режиму роботи).

AT+HOSTEN1 (встановлення режиму "Майстер").

АТ+ВАND(МАС-адреса "Клієнта") (підшивка "Клієнта" до "Майстра").

😑 Terminal 📲 🖬 🗄	≡ Terminal - वि ः
23:05:55.665 Connected to CH34x device 23:06:08.660 AT+VER	
23:06:08.693 +VER=JDY-16-V2.3	22:23:41.908 Connected to CH34x device
23:06:34.812 AT+HOSTEN	22:23:45.062 AT+VER
23:06:34.844 +HOSTEN=0	22:23:45.093 +JDY-27-V1.963
23:06:43.847 AT+HOSTEN1	22:23:59.058 AT+HOSTEN
23:06:43.887 +HOSTEN=1	22:23:59.086 +HOSTEN=0
23:06:43.887 OK	22:24:11.074 AT+HOSTEN1
23:06:45.372 23:07:38.333 AT+BANDB77B0810C	22:24:11.151 +0K
185	22:24:45.064 AT+BAND40FA319C6292
23:07:38.378 OK	22:24:45.151 +OK
23:07:38.378 +BAND	22:25:03.986 +JDY-27-START
23:07:38.466 +CONNECTED>>0xB77B0810C185	22:25:05.779 +CONNECTED
M1 M2 M3 M4 M5 M6	M1 M2 M3 M4 M5 M6
AT+BANDB77B0810C185	AT+BAND40FA319C6292

Конвертер RS485-BT(JDY-27) потребує перезапуску після команди AT+BAND(MAC-адреса).

Для RS485-BT(JDY-28M) достатньо однієї команди АТ+BAND(MAC-адреса "Клієнта").



Постійне свічення блакитного світлодіода підтверджує встановлений зв'язок. АТ-команди при цьому не діють, доступна тільки прозора передача даних.

Підключення конвертеру RS485-BT(JDY-23A) до смартфону або планшету по профілю SPP (класичний Bluetooth).

- 1. Підключити конвертер до живлення. Блакитний світлодіод почне блимати.
- 2. На смартфоні (планшеті) включити Bluetooth.
- 3. Вибрати конвертер JDY-23A-SPP та встановити з'єднання.



Тепер конвертер RS485-BT(JDY-23A) з профілем SPP буде доступний у застосунках.

Налаштування на прикладі мобільного застосунку HMI Modbus.

- 1. Запустити мобільний застосунок.
- 2. Створити новий проект або завантажити раніше створений.
- 3. Відредагувати список серверів.



- 4. Додати потрібні елементи для відображення, та налаштувати їх (див. керівництво).
- 5. Запустити на виконання (блакитний світлодіод на конвертері почне світитись постійно, червоні відображатимуть обмін).

Налаштування на прикладі мобільного застосунку HMI-KaScada Modbus.

- 1. Запустити застосунок.
- 2. Створити новий проект або завантажити раніше створений.
- 3. Відредагувати список серверів.



- 4. Додати потрібні елементи для відображення, та налаштувати їх (див. керівництво).
- 5. Запустити на виконання (блакитний світлодіод встановлений зв'язок, червоні обмін).